2012.11

取扱説明書
掃除機　ＤＣ２４Ｖ
品番：＃２４２１１　型式：ＰＢＣ２４

１，部品名称

２，使用方法

①ホースは、ダストケース内に収納しています。３箇所の取付フックを下方向に倒して、本体とダストケースを分離して下さい。２本のホースを接続して、本体に確実に差し込んで下さい。
②ホースの他端に用途に応じたノズル（マスターノズル、ブラシノズル、スキメグチ）を確実に差し込んで下さい。
③取り外しと逆の手順で本体にダストケースを固定して下さい。
④シガーライタープラグを車輌のシガーライターソケットに奥まで確実に挿入して下さい。
⑤車輌のエンジンを始動させ、本機のＯＮ／ＯＦＦスイッチを押して下さい。モーターが作動します。
⑥使用後は、ＯＮ／ＯＦＦスイッチを押して、モーターの作動を停止させて、シガーライタープラグをシガーライターソケットから抜いて保管して下さい。
⑦モーターが作動しない時は、シガーライタープラグ内のヒューズ（１０Ａ）を確認して下さい。溶断している場合は、同じ容量のヒューズと交換して下さい。

３，フィルター清掃、交換方法

①取付フックの爪を下方向に倒して、本体とダストケースを分離して、ダストケースに溜まったゴミを捨てて下さい。
②フィルター面を軽く叩いて汚れを落として下さい。汚れがひどい場合は、フィルターを固定しているワイヤーリングと、３本のタッピングネジを反時計回転方向に回して取り外し、フィルターを交換して下さい。
③取り外しと逆の手順でフィルターとダストケースを組み付けて下さい。尚、フィルターをタッピングネジで本体に固定する時は、穴の位置を合わせて、慎重にタッピングネジを時計回転方向に回して下さい。無理矢理締め込むと、ネジ穴が破損する原因になります。

４，注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品の**電源電圧はＤＣ２４Ｖ**です。それ以外の電圧では使用しないで下さい。
②必ず電源をＯＦＦにして、シガーライタープラグを持って、シガーライターソケットから抜き差しを行って下さい。又、シガーライタープラグを抜く時は、コードを引張って抜かないで下さい。
③本商品のフィルター交換以外の分解、改造、修理は絶対にしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
④本商品に破損、変形がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
⑤定期的にフィルターの掃除、交換を行なって下さい。モーター破損の原因になります。
⑥**揮発性、発火性のある物は絶対に吸い込まない**で下さい。爆発する危険性があります。
⑦フィルターを取り付けずに使用しないで下さい。モーター破損の原因になります。
⑧排気口は絶対に塞がないで下さい。モーターの温度が上がり、破損の原因になります。
⑨ホース類、本体の清掃は、中性洗剤を使用して下さい。ベンジン、シンナー等は絶対に使用しないで下さい。
⑩火の近くや高温の場所では使用しないで下さい。
⑪ホース、及びコードを無理に曲げたり、ドアで挟んだりしないで下さい。
⑫フィルターに破れ、ほつれがある場合は、直ぐに交換して下さい。
⑬本商品は**水分を吸引する事は出来ません**。もし、**吸引した場合は直ちに、スイッチを切り、内部を乾燥**させて下さい。
⑭車輌のシガーライターソケットの形状により、使用出来ない場合があります。
⑮本商品は車内用です。屋外では使用しないで下さい。
⑯本商品の連続使用時間は２０分です。再度使用する場合は、自然冷却後、使用して下さい。
⑰フィルター交換をする際は、必ず、シガーライターソケットより、シガーライタープラグを抜いて下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００